ALINCO DJ-X2000 RS232 コントロール コマンド

| RS232 baud rate | 切り替え操作 |
|-----------------|---------------|
| 38400 (default) | キー3を押しながら電源ON |
| 19200 | キー2を押しながら電源ON |
| 9600 | キー1を押しながら電源ON |

ハイパーターミナル セットアップ Data bits 8 Parity None Stop bits 2 フローコントロール ハードウエア

M信開始は必ずSTARTコマンド使用し 終了時は必ずQコマンド使用の事

| コマンド | 項目 | 詳細 及び フォーマット |
|--------------------------------|---|---|
| START | 通信開始 | START[CR] |
| | リターンデータ | OK . |
| Q | 通信終了 | Q[CR] |
| | リターンデータ | OK |
| RX | 受信動作確認 | RX[CR] (: F/ 79.9000 M/WFM S/100.00 ATT/0 CTCSS/0 08) |
| | | F/**** ****> "*" is number Frequency range 2149.9999 - 0.1000 |
| | | M/***> "AM" "NFM" "WFM" "USB" "LSB" " CW" |
| | | S/***. **> (EX. 100. 00=100KHz 000. 05=50Hz) |
| | | ATT/*> 0=0FF 1=10dB 2=20dB |
| | | CTCSS n aa> n: O=CTCSS MODE OFF 1=CTCSS MODE ON |
| | | CTCSS n aa> aa: 00=67.0Hz 01=69.3Hz 02=71.9Hz 03=74.4Hz 04=77.0Hz |
| | | 05=79. 7Hz 06=82. 5Hz 07=85. 4Hz 08=88. 5Hz 09=91. 5Hz 10=94. 8Hz 11=97. 4Hz |
| | | 12=100Hz 13=103.5Hz 14=107.2Hz 15=110.9Hz 16=114.8Hz 17=118.8Hz 18=123.0Hz |
| | | 19=127. 3Hz 20=131. 8Hz 21=136. 5Hz 22=141. 3Hz 23=146. 2Hz 24=151. 4Hz 24=156. 7Hz |
| | | 25=167. 9Hz 26=73. 8Hz 27=179. 9Hz 28=186. 2Hz 29=192. 8Hz 30=203. 5Hz 31=210. 7Hz |
| | | 32=218. 1Hz 33=225. 7Hz 34=233. 6Hz 35=241. 8Hz 36=250. 3Hz |
| | リターンデータ | F/**** **** M/*** S/*** ** ATT/* CTCSS/* ** |
| RD MR | MRデータ 確認 | RD MR[CR] |
| 1111 | リターンデータ | F/**** **** M/*** S/*** *** ATT/* SCAN/* CTCSS/* ** TAG/****** |
| | ,, ,, | (TAG must be 8 characters include space) |
| RD PMS | PMSデータ確認 | RD PMS[CR] |
| ND TIMO | リターンデータ | U/**** **** L**** M/*** S/*** ATT/* CTCSS/** TAG/****** |
| | ,,,,,, | U = upper frequency L=lower frequency |
| RD MR **-** | MR チャンネルデータ確認 | RD MR **-**[CR] |
| TO INIC TO SE | mit / () - i-y-y-y- y- ne no | RD MR aa-nn : aa: A0=00 A1=01 B0=10 B8=18 E1=51 |
| | | nn: 00=00 01=01 39=39 |
| | リターンデータ | F/**** **** M/*** S/*** ** ATT/* SCAN/* CTCSS/* ** TAG/****** |
| RD PMS ** | PMSチャンネルデータ 確認 | RD PMS **[CR] |
| KD TINO TT | リターンデータ | U/scholer, scholer Lackson, sockoler M/scholer, scholer, |
| WT MR **-** | MRデータ 書き込み | WT MR **-** F/**** **** M/*** S/*** *** ATT/* SCAN/* CTGSS/* ** TAG/*******[CR] |
| | リターンデータ | OK |
| WT PMS ** | PMSデータ 確認 | WT PMS ** U/*** *** L**** L**** M/** S/** ** ATT/* CTCSS/** TAG/***** [CR] |
| | リターンデータ | OK |
| VOL | VOLレベル 確認 | VOL[CR] |
| | リターンデータ | VOL/** (00 = minimum VOL 32= maximum VOL) |
| VOL ** | VOLレベル書込み | VOL **[CR] (00 = minimum SQL |
| | リターンデータ | OK |
| SQL | SQレベル確認 | SQL[CR] |
| | リターンデータ | SQL/** |
| SQL ** | SQレベル書き込み | SQL **[CR] |
| | リターンデータ | OK |
| PRI_TM | プライオリティ時間 確認 | PRI_TM[CR] |
| | リターンデータ | PRI_TM/** (timer O1sec ~ 20sec) |
| PRI TM ** | | |
| III state | プライオリティ時間 書込み | PRI TM **[CR] |
| 11/1-11/1 | | PRI_TM **[CR] OK |
| INTVAL_TM | プライオリティ時間 書込み | |
| | プライオリティ時間 書込み リターンデータ | OK |
| | プライオリティ時間 書込み リターンデータ RXタイマー時間 確認 | OK INTVAL_TM[CR] (EQUAL RX TIMER) |
| INTVAL_TM | プライオリティ時間 書込み リターンデータ RXタイマー時間 確認 リターンデータ | OK INTVAL_TM[CR] (EQUAL RX TIMER) NTVAL_TM/** |
| INTVAL_TM | プライオリティ時間 書込み リターンデータ RXタイマー時間 確認 リターンデータ RXタイマー時間 書込み | OK INTVAL_TM[CR] (EQUAL RX TIMER) NTVAL_TM/** INTVAL_TM ***[CR] (O1sec~25sec) |
| INTVAL_TM INTVAL_TM ** | プライオリティ時間 書込み リターンデータ RXタイマー時間 確認 リターンデータ RXタイマー時間 書込み リターンデータ | OK INTVAL_TM[CR] (EQUAL RX TIMER) NTVAL_TM/** INTVAL_TM **[CR] (O1sec~25sec) OK |
| INTVAL_TM INTVAL_TM ** | プライオリティ時間 書込み リターンデータ RXタイマー時間 確認 リターンデータ RXタイマー時間 書込み リターンデータ BUSYタイマー時間 確認 リターンデータ | OK INTVAL_TM[CR] (EQUAL RX TIMER) NTVAL_TM/** INTVAL_TM ***[CR] (O1sec~25sec) OK BUSY_TM[CR] |
| INTVAL_TM INTVAL_TM ** BUSY_TM | プライオリティ時間 書込み リターンデータ RXタイマー時間 確認 リターンデータ RXタイマー時間 書込み リターンデータ BUSYタイマー時間 確認 | OK INTVAL_TM[CR] (EQUAL RX TIMER) NTVAL_TM/** INTVAL_TM ***[CR] (O1sec~25sec) OK BUSY_TM[CR] BUSY_TM/** |
| INTVAL_TM INTVAL_TM ** BUSY_TM | プライオリティ時間 書込み リターンデータ RXタイマー時間 確認 リターンデータ RXタイマー時間 書込み リターンデータ BUSYタイマー時間 確認 リターンデータ BUSYタイマー時間 書込み | OK INTVAL_TM[CR] (EQUAL RX TIMER) NTVAL_TM/** INTVAL_TM **[CR] (01sec~25sec) OK BUSY_TM[CR] BUSY_TM/** BUSY_TM/** BUSY_TM **[CR] (01sec~12sec) |

| LCD ** | LCD設定値 書き込み | LCD **[CR] (0~32) |
|-------------|---------------------|---|
| | リターンデータ | OK |
| SS | 秘話設定値 確認 | SS[CR] |
| | リターンデータ | SS/** (0~125) |
| SS *** | 秘話設定値 書き込み | SS ***[CR] |
| | リターンデータ | OK |
| PRI MODE | PRIOモード設定 確認 | PRI_MODE[CR] |
| | リターンデータ | PRI_MODE/* (0=BUSY 1=STOP 2=TIMER) |
| PRI MODE * | PRIOモード設定 書き込み | PRI_MODE *[CR] |
| _ | リターンデータ | OK . |
| SCAN MODE | SCANモード設定 確認 | SCAN_MODE[CR] (0=BUSY 1=STOP 2=TIMER) |
| | リターンデータ | SCAN MODE/* |
| SCAN MODE * | SCANモード設定 書き込み | SCAN MODE ★[CR] |
| | リターンデータ | OK |
| BELL | BELL設定 確認 | BELL [CR] |
| | リターンデータ | BELL/* (0=0FF 1=0N) |
| BELL * | BELL設定 書き込み | BELL *[CR] |
| | リターンデータ | OK |
| LANGUAGE | 言語設定 確認 | LANGUAGE [CR] |
| E/ardo/tdE | リターンデータ | LANGUAGE/1 (0=JAPAN 1=ENGLISH) |
| LANGUAGE * | 言語設定 書き込み | LANGUAGE *[CR] |
| L/ardo/tal | リターンデータ | OK |
| BS TM | バッテリセーブ設定 確認 | BS TM[CR] |
| 50_1111 | リターンデータ | BS_TM * (0=0FF 1=SHORT 2=NORMAL 3=LONG) |
| BS TM * | バッテリセーブ設定 書き込み | BS TM *[CR] |
| | リターンデータ | OK |
| BEEP | BEEP設定 確認 | BEEP[CR] |
| | リターンデータ | BEEP 2 (0=0FF 1=L0W 2=HIGH) |
| BEEP * | BEEP設定 書き込み | BEEP *[CR] |
| | リターンデータ | OK |
| BS MODE | チャンネルスコープモード 確認 | BS_MODE[CR] |
| | リターンデータ | BS MODE/1 (0=Single 1=Interval 2=Continue) |
| BS_MODE * | チャンネルスコープモード書き込み | BS_MODE *[CR] |
| | リターンデータ | OK |
| LAMP | LAMP設定 確認 | LAMP[CR] |
| | リターンデータ | LAMP/1 (O=AUTO 1=MOMENTARY 2=ALTERNATE) |
| LAMP * | LAMP設定 書き込み | LAMP *[CR] |
| | リターンデータ | OK . |
| MODE | 現在のモード確認 | MODE[CR] |
| | リターンデータ | **** ("VF0" "WFM" "USB" "LSB" "CW" "AM")のどれか、一つ |
| S_LEVEL | Sメータ読み取り値(cpu A/D値) | S_LEVEL[CR] |
| | リターンデータ | S_LEVEL/210 (0~255) 255=最大値 |
| S_LEVEL[CR] | | |
| | リターンデータ | S_LEVEL/210 (0~255) 255=最大値 |
| SQL_LEVEL | スケルチ読みとり値(cpu A/D値) | SQL_LEVEL[CR] |
| _ | リターンデータ | SQL_LEVEL/00 (0~255) 255=無信号最大値 |
| | | |

キー操作コマンド KEY ***

このキー操作コマンドを 使用する事により 上記コマンドに無いリモート操作が可能になる

| KEY *** |
|---------------------|
| KEY+*** |
| |
| ENT |
| |
| 0 |
| CLR |
| SCAN |
| 9 |
| 8 |
| SCAN 9 8 7 |
| RF C |
| 6 5 4 |
| 5 |
| 4 |
| HELP |
| 3 2 1 |
| 2 |
| 1 |
| DOWN |
| UP |
| SQL |
| VOL |
| SRCH |
| MR |
| VF0 |
| PMS |
| |

使用 』 VFOモードで周波数 101.05MHzを入力する場合 KEY 1[CR] KEY 0[CR] KEY 1[CR] KEY [CR] KEY ENT[CR]

このように 手入力でキーを押すのと、同じ操作を行えば、電源オンオフ以外の全ての操作が可能